





Lunettes de sport intelligentes EW_SGQ01

Manuel de l'utilisateur (Français)

Apparence



Définition des touches



Touche Ⓞ :
A : En état d'arrêt, appuyez longuement sur la touche pendant 3 secondes pour allumer l'appareil ;

B : sous tension, appuyez longuement sur la touche pendant 5 secondes pour éteindre le produit ;
C : sous tension, appuyez longuement sur la touche pendant 10 secondes pour réinitialiser les paramètres d'usine du produit. (cette opération efface toutes les données de l'appareil, veuillez l'utiliser avec précaution).
D : sous tension, appuyez brièvement sur la touche une fois pour prendre une photo, la photo sera automatiquement stockée dans la mémoire locale du produit et pourra être importée sur le téléphone portable après avoir connecté l'APP ;
E : sous tension, appuyez rapidement 2 fois sur la touche pour enregistrer une vidéo, puis appuyez une fois sur la touche pour mettre fin à l'enregistrement pendant le processus d'enregistrement, la vidéo prise sera automatiquement stockée dans la mémoire locale du produit et pourra être importée sur le téléphone portable après connexion à l'application ;
F : Au démarrage, une pression prolongée sur le bouton pendant 16 secondes forcera le produit à redémarrer et à entrer dans l'état de connexion en attente ;
G : Lorsqu'un appel arrive, appuyez brièvement une fois pour répondre à l'appel, appuyez longuement pendant 3 secondes pour rejeter l'appel entrant en cours ;

Appuyez sur le bouton Ⓞ :
A : Une fois l'appareil allumé, appuyez brièvement une fois pour activer l'assistant vocal IA. Vous pouvez alors poser des questions à l'assistant.
B : Lors de la lecture de musique, appuyez rapidement sur la touche pendant 3 secondes pour rejeter l'appel entrant en cours ;

Cette opération nécessite que l'application HeyCyan reste affichée au premier plan.
B : Une fois l'appareil allumé, appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour lancer l'enregistrement. Appuyez brièvement une fois de plus pendant l'enregistrement pour mettre fin à la session. L'audio enregistré sera automatiquement stocké dans la mémoire locale de l'appareil et pourra être importé sur votre téléphone portable via l'application.
C : Une fois l'appareil allumé, appuyez deux fois rapidement sur le bouton pour activer la fonction de reconnaissance d'objets. Gardez la tête immobile pendant que la caméra capture des images des objets à proximité, qui sont ensuite synchronisées avec l'application pour être analysées. Les résultats peuvent être consultés dans la section IA de l'application.

Zone tactile Ⓞ :
A : Lors de la lecture de musique, double-cliquez continuellement sur la zone tactile pour démarrer/pause la lecture ;
B : Lors de la lecture de musique, trois clics consécutifs sur la zone tactile permettent de passer à la musique suivante ;
C : Pendant la lecture de musique, appuyez longuement sur la zone tactile pour passer à la musique suivante.
D : Lorsque vous écoutez de la musique, balayez vers l'avant sur la zone tactile pour augmenter le volume ; balayez vers l'arrière pour diminuer le volume.

Instructions de connexion

1. Ces lunettes intelligentes sont un produit autonome, de nombreuses fonctions doivent être connectées au téléphone portable avant d'être utilisées.
2. Vous pouvez rechercher "HeyCyan" dans Google Play ou dans l'AppStore de l'iPhone pour le télécharger et l'installer sur votre téléphone portable.
3. Vous pouvez également scanner le code QR et sélectionner la version système correspondante à télécharger.



Ouvrez l'application installée et suivez les instructions pour terminer l'enregistrement ;

Sélectionnez [Accueil] et cliquez sur [Connecter un appareil] ;

Sélectionnez le nom de l'appareil recherché [001] ;


Lorsque vous entendez le son ding-dong, la connexion est réussie.




Slimme sportbril EW_SGQ01

Gebruikershandleiding (NEDERLANDS)

Uiterlijk



Sleutel Definitie



Toets Ⓞ :
A : In uitgeschakelde toestand, druk lang op de toets gedurende 3 seconden om in te schakelen ;

B : Druk in ingeschakelde toestand gedurende 5 seconden op de toets om het product uit te schakelen ;
C : Druk in ingeschakelde toestand gedurende 10 seconden op de toets om de fabrieksinstellingen (deze handeling wist alle gegevens op het apparaat, wees voorzichtig bij het gebruik).
D : Druk in ingeschakelde toestand 1 keer kort op om een foto te maken, de foto wordt automatisch opgeslagen in het lokale geheugen van het product en kan worden geïmporteerd naar de mobiele telefoon na het aansluiten van de APP ;
E : Druk in de opstartstatus 2 keer kort op om een video op te nemen en druk vervolgens eenmaal kort op om deze opname te beëindigen tijdens het opnameproces. De gemaakte video wordt automatisch opgeslagen in het lokale geheugen van het product en kan geïmporteerd worden naar de mobiele telefoon na het aansluiten van de APP ;
F : Als het product in de opstartmodus 16 seconden lang op de knop drukt, wordt het gedwongen opnieuw op te starten en gaat het over in de verbindingmodus ;
G : Als er een oproep binnenkomt, druk dan eenmaal kort om de inkomende oproep te beantwoorden, houd de knop 3 seconden lang ingedrukt om de huidige inkomende oproep te weigeren ;

B : Druk bij ingeschakelde toestand 2 seconden op de knop om de opname te starten. Druk tijdens de opname nogmaals kort op de knop om de sessie te beëindigen. De opgenomen audio wordt automatisch opgeslagen in het lokale geheugen van het apparaat en kan via de app naar uw mobiele telefoon worden geïmporteerd.
C : Wanneer het apparaat is ingeschakeld, drukt u twee keer snel achter elkaar om objectherkenning via fotografie te activeren. Houd uw hoofd stil terwijl de camera het object voor u vastlegt. De afbeelding wordt gesynchroniseerd met de app voor analyse; de resultaten kunnen worden bekeken in het AI-gedeelte van de app.

Touch area Ⓞ :
A : Wanneer u muziek afspeelt, dubbelklikt u voortdurend op het aanraakvlak om het afspeelen te starten/pauzeren ;
B : Klik tijdens het afspeelen van muziek drie keer achter elkaar op het aanraakvlak om naar de vorige muziek te gaan ;
C : Druk tijdens het afspeelen van muziek lang op het aanraakvlak om naar de volgende muziek te gaan.
D : Wanneer u muziek afspeelt, veegt u naar voren over het aanraakgebied om het volume te verhogen; veeg naar achteren om het volume te verlagen.

Druk op knop Ⓞ :
A : Druk bij ingeschakelde toestand één keer kort op de knop om de AI-spraakassistent te activeren. U kunt vervolgens vragen stellen aan de computervoorzitter (niet-rijdend).
B : Druk bij ingeschakelde toestand één keer lang op de voorgrond blijven staan.

Aansluitinstructies

1. Deze slimme bril is een stand-alone product, veel functies moeten verbonden worden met de mobiele telefoon voor gebruik.
2. Je kunt "HeyCyan" zoeken in Google Play of iPhone's App Store om het te downloaden en te installeren op je mobiele telefoon.
3. Je kunt ook de QR-code scannen en de bijbehorende systeemversie selecteren om te downloaden.



Open de geïnstalleerde app en volg de instructies om de registratie te voltooien ;

Selecteer [Home] en klik op [Apparaat aansluiten] ;

Selecteer de naam van het gezochte apparaat [001] ;

Wanneer u het ding-dong geluid hoort, is de verbinding geslaagd.

Warme tips

Dit product ondersteunt foto- en video-opnamen, maar het stroomverbruik is relatief hoog.

Conseils pratiques

Ce produit prend en charge l'enregistrement photo et vidéo, mais la consommation d'énergie est relativement élevée; lorsque la puissance est inférieure à 15 %, l'appareil désactive la fonction d'enregistrement photo et vidéo; lorsque la puissance est inférieure à 20 %, l'appareil interrompt la transmission des données vers le téléphone portable; la transmission peut reprendre après le chargement.
Ce produit prend en charge le wifi pour transférer les données vers le téléphone portable et le enregistrer. Le téléphone portable doit permettre à l'APP d'utiliser les autorisations appropriées avant que vous ne puissiez le faire.

Précautions d'emploi

- Ne pas charger dans un environnement aqueux ou humide.
- Veuillez utiliser le câble de chargement fourni avec ce produit pour le charger.
- Le matériau de ce produit est souple, veuillez le tenir délicatement et le poser; il est interdit de le faire tomber; si vous trouvez le produit cassé, veuillez faire attention à la sécurité pour éviter de vous égratigner le corps.
- Ce produit n'a pas de fonction d'anchéité, il est strictement interdit de le laisser pleuvoir ou de le tremper dans l'eau.

Ⓞ Ce produit prend en charge les fonctions photo et vidéo, il est strictement interdit d'utiliser ce produit pour la photographie clandestine et d'autres comportements, veuillez suivre strictement les lois et réglementations locales, l'utilisation saine de ce produit.

Informations sur la batterie

Numéro de modèle : JL451243
Type/catégorie de cellule/batterie : Lithium-ion polymère
Capacité (V/mAh/Wh) : 3,85 Vcc, 270mAh, 1,0395Wh
Composition chimique : Li-ion LiCoO₂
Substances dangereuses autres que le mercure, le cadmium ou le plomb : Aucune
Agents d'extinction utilisables : H₂O, CO₂
Matières premières critiques présentes dans la batterie à une concentration supérieure à 0,1 % en poids : LiCoO₂, graphite, LiPF₆, Cu, Al, Ni
Marque déposée : Aucune
Poids net (g) : 4,5 g
Fabricant : Guangdong Juliang Energy Industry Co., Ltd.
Courniel : Juliangbattery@163.com
Adresse : Bâtiment 4, n° 110, route Tanglong Ouest, Tangxia, Dongguan, province du Guangdong, République populaire de Chine
Numéro de lot : Voir l'étiquette signalétique sur la batterie



DOC (déclaration de conformité UE 2023/1542) disponible sur demande

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DE L'UE
Nous, A6 Europe s.a., située 127-129 rue Colonel Bourg, 1140 Bruxelles, Belgique, déclarons sous notre propre responsabilité que le produit suivant :
Marque : Ewalkers - Modèle : EW_SGQ01
Description du produit : Lunettes connectées
Conforme aux dispositions de la ou des directives communautaires suivantes :
Directive RED : 2014/53/UE
Directive LVD : 2014/35/UE
Directive CEM : 2014/30/UE
Directive RoHS : 2011/65/UE, amendement 2015/863/UE
Règlement UE 2023/1542
ISO 12312-1:2022

et respecte les exigences essentielles des normes européennes harmonisées :
CEM : ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 : 2019-11
EN 55032:2015+A1:2020
EN 55035:2017+A1:2020
EN IEC 61000-3-2:2019+A2:2021
IN 61000-3-3:2013+A2:2021
Radio : ETSI EN 300 328 V2.2.2 : 2019-07
Sécurité : EN IEC 62368-1:2024+A11:2024
Santé : EN 62479:2010
Cybersécurité : EN 18031-1:2024
EN 18031-2:2024

Date : juin 2026
David PEROO, Chef de produit

A : While the device is powered on, press the button once briefly to wake up the AI voice assistant. You can then ask the AI voice assistant questions. This operation requires the HeyCyan app to remain displayed on the front screen;
B : While the device is powered on, press and hold the button for 2 seconds to enable the recording function. During recording, press the button once briefly to end the recording.




DOC (déclaration de conformité UE 2023/1542) disponible sur demande



Smart sports glasses EW_SGQ01

User's Manual (English)

Appearance



Key Definition




Key Ⓞ :
A : In the off state, long press the key for 3 seconds to turn on the power;




Smart sports glasses EW_SGQ01

User's Manual (English)


Appearance



Key Definition




Key Ⓞ :
A : In the off state, long press the key for 3 seconds to turn on the power;




Smart sports glasses EW_SGQ01

User's Manual (English)

Appearance



Key Definition



Key Ⓞ :
A : In the off state, long press the key for 3 seconds to turn on the power;

B : Under power-on state, long press the key for 5 seconds to turn off the product;
C : Under power on state, long press the key for 10 seconds will make the product restore the factory settings (this operation will clear all the data on this device, please use with caution)
D : Under power-on state, short press 1 time to take a picture, the photo will be automatically stored in the local memory of the product, and can be imported to the cell phone after connecting the APP;
E : Under power-on state, short press 2 times quickly to record video, and then short press once to end this recording during the recording process, the video taken will be automatically stored in the local memory of the product, and it can be imported to your cell phone after connecting the APP;
F : In the power-on state, long press the button for 16 seconds will make the product forced to restart and enter into the pending connection state;
G : When a call comes in, short press once to answer the incoming call, long press for 3 seconds to reject the current incoming call;

Touch area Ⓞ :
A : When playing music, continuously double-click the touch area to start/pause playback;
B : When playing music, three consecutive clicks on the touch area to switch to the next music;
C : When playing music, long press the touch area to switch the next music;
D : When playing music, swipe forward across the touch area to increase the volume; swipe backward across the touch area to decrease the volume.

Connection instructions


1. This smart glasses is a stand-alone recording function, when the power is lower than 20%, the device will pause the transmission of data to the cell phone, and can be resumed after charging.
2. You can search "HeyCyan" in Google Play or iPhone App Store, download and install it to your cell phone.
3. You can also scan the QR code and select the corresponding system version to download.




Smart sports glasses EW_SGQ01

User's Manual (English)

Appearance



Key Definition




Key Ⓞ :
A : In the off state, long press the key for 3 seconds to turn on the power;




Smart sports glasses EW_SGQ01

User's Manual (English)

Appearance



Key Definition




Key Ⓞ :
A : In the off state, long press the key for 3 seconds to turn on the power;




Smart sports glasses EW_SGQ01

User's Manual (English)


Appearance



Key Definition




Key Ⓞ :
A : In the off state, long press the key for 3 seconds to turn on the power;



Smart sports glasses EW_SGQ01

User's Manual (English)

Appearance



Key Definition




Key Ⓞ :
A : In the off state, long press the key for 3 seconds to turn on the power;




Slimme sportbril EW_SGQ01

Gebruikershandleiding (NEDERLANDS)

Uiterlijk



Sleutel Definitie



Toets Ⓞ :
A : In uitgeschakelde toestand, druk lang op de toets gedurende 3 seconden om in te schakelen ;

B : Druk in ingeschakelde toestand gedurende 5 seconden op de toets om het product uit te schakelen ;
C : Druk in ingeschakelde toestand gedurende 10 seconden op de toets om de fabrieksinstellingen (deze handeling wist alle gegevens op het apparaat, wees voorzichtig bij het gebruik).
D : Druk in ingeschakelde toestand 1 keer kort op om een foto te maken, de foto wordt automatisch opgeslagen in het lokale geheugen van het product en kan worden geïmporteerd naar de mobiele telefoon na het aansluiten van de APP ;
E : Druk in de opstartstatus 2 keer kort op om een video op te nemen en druk vervolgens eenmaal kort op om deze opname te beëindigen tijdens het opnameproces. De gemaakte video wordt automatisch opgeslagen in het lokale geheugen van het product en kan geïmporteerd worden naar de mobiele telefoon na het aansluiten van de APP ;
F : Als het product in de opstartmodus 16 seconden lang op de knop drukt, wordt het gedwongen opnieuw op te starten en gaat het over in de verbindingmodus ;
G : Als er een oproep binnenkomt, druk dan eenmaal kort om de inkomende oproep te beantwoorden, houd de knop 3 seconden lang ingedrukt om de huidige inkomende oproep te weigeren ;

B : Druk bij ingeschakelde toestand 2 seconden op de knop om de opname te starten. Druk tijdens de opname nogmaals kort op de knop om de sessie te beëindigen. De opgenomen audio wordt automatisch opgeslagen in het lokale geheugen van het apparaat en kan via de app naar uw mobiele telefoon worden geïmporteerd.
C : Wanneer het apparaat is ingeschakeld, drukt u twee keer snel achter elkaar om objectherkenning via fotografie te activeren. Houd uw hoofd stil terwijl de camera het object voor u vastlegt. De afbeelding wordt gesynchroniseerd met de app voor analyse; de resultaten kunnen worden bekeken in het AI-gedeelte van de app.

Touch area Ⓞ :
A : Wanneer u muziek afspeelt, dubbelklikt u voortdurend op het aanraakvlak om het afspeelen te starten/pauzeren ;
B : Klik tijdens het afspeelen van muziek drie keer achter elkaar op het aanraakvlak om naar de vorige muziek te gaan ;
C : Druk tijdens het afspeelen van muziek lang op het aanraakvlak om naar de volgende muziek te gaan.
D : Wanneer u muziek afspeelt, veegt u naar voren over het aanraakgebied om het volume te verhogen; veeg naar achteren om het volume te verlagen.

Druk op knop Ⓞ :
A : Druk bij ingeschakelde toestand één keer kort op de knop om de AI-spraakassistent te activeren. U kunt vervolgens vragen stellen aan de computervoorzitter (niet-rijdend).
B : Druk bij ingeschakelde toestand één keer lang op de voorgrond blijven staan.

Aansluitinstructies

1. Deze slimme bril is een stand-alone product, veel functies moeten verbonden worden met de mobiele telefoon voor gebruik.
2. Je kunt "HeyCyan" zoeken in Google Play of iPhone's App Store om het te downloaden en te installeren op je mobiele telefoon.
3. Je kunt ook de QR-code scannen en de bijbehorende systeemversie selecteren om te downloaden.



Open de geïnstalleerde app en volg de instructies om de registratie te voltooien ;

Selecteer [Home] en klik op [Apparaat aansluiten] ;

Selecteer de naam van het gezochte apparaat [001] ;


Wanneer u het ding-dong geluid hoort, is de verbinding geslaagd.

Warme tips

Dit product ondersteunt foto- en video-opnamen, maar het stroomverbruik is relatief hoog.

Batterij-informatie

Modelnr.: JL451243
Cel-/batterijtype/categorie: Lithium-ion-polymeer
Capaciteit (V/mAh/Wh) : 3,85 Vcc, 270mAh, 1,0395Wh
Chemische samenstelling: Li-ion LCO
Gevaarlijke stoffen anders dan kwik, cadmium of lood: Geen
Bruikbaarheidsduur: H₂O, CO₂
Kritieke grondstoffen aanwezig in de batterij in een concentratie van meer dan 0,1% gewicht: LiCoO₂, grafiet, LiPF₆, Cu, Al, Ni
Handelsmerk: Geen
Nettogewicht (g) : 4,5 g
Fabricant: Guangdong Juliang Energy Industry Co., LTD.
E-mail: Juliangbattery@163.com, Adres: Gebouw 4, nr. 110, Tanglong West Road, Tangxia Town, Dongguan City, Guangdong Province, PR of China
Balchnummer: Zie het typeplaatje op de batterij



DOC (conformiteitsverklaring EU 2023/1542) beschikbaar op verzoek

EU-conformiteitsverklaring
Wij, A6 Europe s.a., gevestigd te 127-129 rue Colonel Bourg, 1140 Brussel, België, verklaren onder eigen verantwoordelijkheid dat het volgende materiaal:
Merk: Ewalkers - Modelnr.: EW_SGQ01
Productomschrijving: Slimme bril
Voldoet aan de bepalingen van de volgende communautaire richtlijn(en):
RED-richtlijn: 2014/53/UE
LVD-richtlijn: 2014/35/UE
EMC-richtlijn: 2014/30/UE
RoHS-richtlijn: 2011/65/UE, wijziging 2015/863/UE
EU-verordening 2023/1542
ISO 12312-1:2022

Ⓞ Dit product ondersteunt foto- en videofuncties, het is ten strengste verboden om dit product te gebruiken voor clandestiene fotografie en andere gedragingen, volg alstublieft strikt de lokale wetten en regels, gezond gebruik van dit product.

Batterij-informatie

Modelnr.: JL451243
Cel-/batterijtype/categorie: Lithium-ion-polymeer
Capaciteit (V/mAh/Wh) : 3,85 Vcc, 270mAh, 1,0395Wh
Chemische samenstelling: Li-ion LCO
Gevaarlijke stoffen anders dan kwik, cadmium of lood: Geen
Bruikbaarheidsduur: H₂O, CO₂
Kritieke grondstoffen aanwezig in de batterij in een concentratie van meer dan 0,1% gewicht: LiCoO₂, grafiet, LiPF₆, Cu, Al, Ni
Handelsmerk: Geen
Nettogewicht (g) : 4,5 g
Fabricant: Guangdong Juliang Energy Industry Co., LTD.
E-mail: Juliangbattery@163.com, Adres: Gebouw 4, nr. 110, Tanglong West Road, Tangxia Town, Dongguan City, Guangdong Province, PR of China
Balchnummer: Zie het typeplaatje op de batterij



DOC (conformiteitsverklaring EU 2023/1542) beschikbaar op verzoek

EU-conformiteitsverklaring
Wij, A6 Europe s.a., gevestigd te 127-129 rue Colonel Bourg, 1140 Brussel, België, verklaren onder eigen verantwoordelijkheid dat het volgende materiaal:
Merk: Ewalkers - Modelnr.: EW_SGQ01
Productomschrijving: Slimme bril
Voldoet aan de bepalingen van de volgende communautaire richtlijn(en):
RED-richtlijn: 2014/53/UE
LVD-richtlijn: 2014/35/UE
EMC-richtlijn: 2014/30/UE
RoHS-richtlijn: 2011/65/UE, wijziging 2015/863/UE
EU-verordening 2023/1542
ISO 12312-1:2022

Ⓞ Dit product ondersteunt foto- en videofuncties, het is ten strengste verboden om dit product te gebruiken voor clandestiene fotografie en andere gedragingen, volg alstublieft strikt de lokale wetten en regels, gezond gebruik van dit product.

Batterij-informatie

Modelnr.: JL451243
Cel-/batterijtype/categorie: Lithium-ion-polymeer
Capaciteit (V/mAh/Wh) : 3,85 Vcc, 270mAh, 1,0395Wh
Chemische samenstelling: Li-ion LCO
Gevaarlijke stoffen anders dan kwik, cadmium of lood: Geen
Bruikbaarheidsduur: H₂O, CO₂
Kritieke grondstoffen aanwezig in de batterij in een concentratie van meer dan 0,1% gewicht: LiCoO₂, grafiet, LiPF₆, Cu, Al, Ni
Handelsmerk: Geen
Nettogewicht (g) : 4,5 g
Fabricant: Guangdong Juliang Energy Industry Co., LTD.
E-mail: Juliangbattery@163.com, Adres: Gebouw 4, nr. 110, Tanglong West Road, Tangxia Town, Dongguan City, Guangdong Province, PR of China
Balchnummer: Zie het typeplaatje op de batterij



DOC (conformiteitsverklaring EU 2023/1542) beschikbaar op verzoek

EU-conformiteitsverklaring
Wij, A6 Europe s.a., gevestigd te 127-129 rue Colonel Bourg, 1140 Brussel, België, verklaren onder eigen verantwoordelijkheid dat het volgende materiaal:
Merk: Ewalkers - Modelnr.: EW_SGQ01
Productomschrijving: Slimme bril
Voldoet aan de bepalingen van de volgende communautaire richtlijn(en):
RED-richtlijn: 2014/53/UE
LVD-richtlijn: 2014/35/UE
EMC-richtlijn: 2014/30/UE
RoHS-richtlijn: 2011/65/UE, wijziging 2015/863/UE
EU-verordening 2023/1542
ISO 12312-1:2022

Ⓞ Dit product ondersteunt foto- en videofuncties, het is ten strengste verboden om dit product te gebruiken voor clandestiene fotografie en andere gedragingen, volg alstublieft strikt de lokale wetten en regels, gezond gebruik van dit product.



Gafas deportivas inteligentes EW_SGQ01

Manual del usuario (Español)